

PRISLISTE

Gjeldene fra 01.01.2019
Alle priser er eks. mva., og med forbehold om endringer.



Langstranda 4

8003 Bodø

Organisasjonsnr. NO 983 525 369 MVA

Web: www.bpnas.no

E-post: os@bpnas.net

Ordretelefon 90 10 99 40



28 meter



41 meter



43 meter



Pumpemikser (2 stk) 24 meter

BETONGPUMPER

Tilkjøring

Gjelder tåpumpe og kombipumpe uten lass 0-30 km kr 1 003

Timepris

Pumpe med 43m mast kr 1 792,00
Pumpe med 41m mast kr 1 792,00
Pumpe med 28m mast kr 1 473,00

KOMBIPUMPE

Pumping av eget lass

Gjelder inntil 1 time på byggeplass kr 2 451,00
Deretter pr. påbegynte ½-time kr 665,00
Transport av betong etter gjeldende prisliste fra betongstasjon.

TILLEGG gjelder samtlige pumper:

Tillegg pr. m³ pumpet betong: Pumpe med mast 24-43 m kr 35,00
Tillegg pr. m³ pumpet fiberbetong: kr 52,00
Ekstra rør og slanger pr. løpemeter inntil 25 m kr 36,00
Ekstra rør og slanger pr. løpemeter utover 25 m kr 117,00
Overtidstillegg mellom kl. 15.00 og 21.00 pr. time kr 319,00
Overtidstillegg mellom kl. 21.00 og 07.00 pr. time kr 427,00
Hjelpemannpumpe kr 437,00
Overtid Fredag etter kl 15.00. kr 427,00
Overtidstillegg beregnes også for transport til og fra byggeplass.
Timepris gjelder fra ankomst byggeplass til retur, ferdig vasket, og regnes pr. påbegynte ½-time.
Dersom pumpen ikke kan rengjøres på plassen, regnes ½ time ekstra.

BETINGELSER

Bestilling 48 timer før støp. Avbestilling senest 6 arbeidstimer (normal arbeidstid) før avtalt oppmøte.
Ved for sen avbestilling belastes minimumsleie pluss transport. Betongen pumpes direkte i forskaling eller på dekke etter oppdragsgivers anvisning.
Dersom veiforhold på byggeplass forårsaker at bilen(e) kjører seg fast, må eventuell servicebil betales av oppdragsgiver.
Oppdragsgiver må holde nødvendig mannskap til håndtering av slanger, samt vibrering og avretting av betongen.
Ved rør- og slangeutlegg, må oppdragsgiver være behjelpelig med montering / demontering, samt rengjøring av utstyr.
Ved brekkasje eller forsinkelse ytes ingen erstatning inntil ny pumpe kan fremskaffes.

Finsats/smørelas brukes for å sikre en god pumpebarhet ved oppstart og faktureres separat.

For øvrig gjelder siste versjon av Fabeko's alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for levering av betongpumpetjenester.

VIKTIG!! Finsats ved gjennomkjøring av lange rør og slangeutlegg.

VENNLIGST BESTILL I GOD TID!