

Prisliste Betongpumping.

Bodø og Fauske

Gjeldene fra 1.1.2021

Alle priser er eks. mva.

Det tas forbehold om prisendringer.

NB NORDLAND
BETONG

Langstranda 4.

8003 Bodø

Tlf: 75 50 04 00

Bestilling Bodø: 75 50 04 04 e-post. bodo@nordlandbetong.no

Bestilling Fauske: 904 15 506 e-post. fauske@nordlandbetong.no



28 meter



36 meter



41 meter



43 meter



Pumpemikser (2 stk) 24 meter

BETONGPUMPER:

Tilkjøring

Gjelder tårnpumpe og kombipumpe uten lass 0-30 km

kr 1 041,00 / gang

Over 30 km -- totalt km tur/retur.

kr 36,00 / km

Timepris

Pumpe med 43m mast

kr 1 860,00 / time

Pumpe med 41m mast

kr 1 860,00 / time

Pumpe med 36m mast

kr 1 765,00 / time

Pumpe med 28m mast

kr 1 529,00 / time

KOMBIPUMPE:

Pumping av eget lass

Gjelder inntil 1 time på byggeplass

kr 2 544,00 / gang

Deretter pr. påbegynte ½-time

kr 690,00 / stk

Transport av betong etter gjeldende prisliste fra betongstasjon.

TILLEGG gjelder samtlige pumper:

Tillegg pr. m³ pumpet betong: Pumpe med mast 24-43 m

kr 35,00 / m³

Tillegg pr. m³ pumpet fiberbetong:

kr 52,00 / m³

Ekstra rør og slanger pr. løpemeter inntil 25 m

kr 37,00 / meter

Ekstra rør og slanger pr. løpemeter utover 25 m

kr 120,00 / meter

Overtidstillegg mellom kl. 15.00 og 21.00 pr. time

kr 331,00 / time

Overtidstillegg mellom kl. 21.00 og 07.00 pr. time

kr 443,00 / time

Hjelpemann pumpe

kr 454,00 / time

Overtid Fredag etter kl 15.00.

kr 443,00 / time

Overtidstillegg beregnes også for transport til og fra byggeplass.

Timepris gjelder fra ankomst byggeplass til retur, ferdig vasket, og regnes pr. påbegynte ½-time.

Dersom pumpen ikke kan rengjøres på plassen, regnes ½ time ekstra.

BETINGELSER

Bestilling 48 timer før støp. Avbestilling senslest 6 arbeidstimer (normal arbeidstid) før avtalt oppmøte.

Ved for sen avbestilling belastes minimumsleie pluss transport. Betongen pumpes direkte i forskaling eller på dekke etter oppdragsgivers anvisning.

Dersom veiforhold på byggeplass forårsaker at bilen(e) kjører seg fast, må eventuell servicebil betales av oppdragsgiver.

Oppdragsgiver må holde nødvendig mannskap til håndtering av slanger, samt vibrering og avretting av betongen.

Ved rør- og slangeutlegg, må oppdragsgiver være behjelpelig med montering / demontering, samt rengjøring av utstyr.

Ved brekkasje eller forsinkelse ytes ingen erstatning inntil ny pumpe kan fremskaffes.

Finsats/smørelass brukes for å sikre en god pumpebarhet ved oppstart og faktureres separat.

For øvrig gjelder siste versjon av Fabeko's alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for levering av betongpumpetjenester.

VIKTIG! Finsats ved gjennomkjøring av lange rør og slangeutlegg.

VENNLIGST BESTILL I GOD TID!