

Prisliste Betongpumping.

Bodø og Fauske
Gjeldene fra 1.1.2023
Alle priser er eks. mva.
Det tas forbehold om prisendringer.

NB NORDLAND
BETONG

Langstranda 4.
8003 Bodø
Tlf: 75 50 04 00

Bestilling Bodø: 75 50 04 04 e-post. bodo@nordlandbetong.no
Bestilling Fauske: 904 15 506 e-post. fauske@nordlandbetong.no



28 meter



36 meter



41 meter



Pumpemikser (2 stk) 24 meter

BETONGPUMPER:

Tilkjøring

Gjelder tårnpumpe og kombipumpe uten lass 0-30 km kr 1 366,00 / gang
Over 30 km -- totalt km tur/retur. kr 47,00 / km

Timepris

Pumpe med 41m mast kr 2 439,00 / time
Pumpe med 36m mast kr 2 315,00 / time
Pumpe med 28m mast kr 2 006,00 / time
Timepris gjelder fra ankomst byggeplass til retur, ferdig vasket, og regnes pr. påbegynte ½-time.

KOMBIPUMPE:

Pumping av eget lass

Gjelder inntil 1 time på byggeplass kr 3 338,00 / gang
Deretter pr. påbegynte ½-time kr 906,00 / stk
Transport av betong etter gjeldende prisliste fra betongstasjon.

TILLEGG gjelder samtlige pumper:

Tillegg pr. m³ pumpet betong: Pumpe med mast 24-43 m kr 56,00 / m³
Tillegg pr. m³ pumpet fiberbetong og Lavkarbon: kr 62,00 / m³
Ekstra rør og slanger pr. løpemeter inntil 25 m kr 48,00 / meter
Ekstra rør og slanger pr. løpemeter utover 25 m kr 154,00 / meter
Overtidstillegg mellom kl. 15.00 og 21.00 pr. time kr 444,00 / time
Overtidstillegg mellom kl. 21.00 og 07.00 pr. time kr 594,00 / time
Hjelpemann pumpe kr 683,00 / time
Overtid Fredag etter kl 15.00. kr 594,00 / time
Dersom pumpen ikke kan rengjøres på byggeplass, beregnes det miljø/vaskegebyr. kr 2 500,00 / gang
Overtidstillegg beregnes også for transport til og fra byggeplass.

BETINGELSER

Bestilling 48 timer før støp. Avbestilling sensest 6 arbeidstimer (normal arbeidstid) før avtalt oppmøte.
Ved for sen avbestilling belastes minimumsleie pluss transport. Betongen pumpes direkte i forskaling eller på dekke etter oppdragsgivers anvisning.
Dersom veiforhold på byggeplass forårsaker at bilen(e) kjører seg fast, må eventuell servicebil betales av oppdragsgiver.
Oppdragsgiver må holde nødvendig mannskap til håndtering av slanger, samt vibrering og avretting av betongen.
Ved rør- og slangeutlegg, må oppdragsgiver være behjelpelig med montering / demontering, samt rengjøring av utstyr.
Ved brekkasje eller forsinkelse ytes ingen erstatning inntil ny pumpe kan fremskaffes.

Finsats/smørelas brukes for å sikre en god pumpearbeid ved oppstart og faktureres separat.

For øvrig gjelder siste versjon av Fabeko's alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for levering av betongpumpetjenester.

VIKTIG! Finsats ved gjennomkjøring av lange rør og slangeutlegg.

VENNLIGST BESTILL I GOD TID!